

## FAQ по настройке телефона Nokia X6 (China):



Пред установка регулировки громкости TV, FM-radio	*#1478963# -> Audio-> LoudSP mode -> FMRadio -> Value 0...Value 7 Value0 2 Value1 12 Value2 25 Value3 35 Value4 45 Value5 60 Value6 80	
Настройка SIM-карты	Настрой ка → Dual Sim settings	
	Dual SIM open	Одновременная работа 2-х Сим-карт
	Only SIM1 open	Работа Сим-карты 1
	Only Sim2 Open	Работа Сим-карты 2
	Flight mode	Не используется ни одна Сим-карта.
Выбор частного диапазона	*#1478963# -> Network setting ->Band. Sel	
Настройка LCD	*#1478963# -> Device-> Set Default level ->LCD	
Настройка батареи	*#1478963# -> Device-> Set Default level-Battery	
Просмотр состояния батареи	*#1478963# -> Device-> ADC	
Выбор частного диапазона	*#1478963# -> Network setting ->Band. Sel	
Настройка LCD	*#1478963# -> Device-> Set Default level ->LCD	

Регулировка чувствительности микрофона	*#1478963# -> Audio-> Normal Mode ->Microphone → Volume (0-6) Если значения Volume (0-6) увеличиваем, то растёт чувствительность микрофона. <b>Пример увеличения чувствительности микрофона:</b> Volume 0 120 Volume 1 130 Volume 2 140 Volume 3 160 Volume 4 170 Volume 5 175 Volume 6 180	
UART	*#1478963# -> Dev ice → Set UART → UART POWER ON/OFF	
	UART 1 ON UART 2 OFF UART 3 OFF	FLASH - карты определяются сразу при подключении USB-кабеля
	UART 1 ON UART 2 ON UART 3 OFF	FLASH - карты определяются после подтверждения запроса. Заряд аккумулятора осуществляется от USB-кабеля.
	UART 1 ON UART 2 ON UART 3 ON	FLASH - карты определяются после подтверждения запроса. Заряд аккумулятора осуществляется от USB-кабеля.
Настройка Фотоаппарата	Multimedia -> Camera ->Options	
	Photos	Просмотр фотографий
	Self Capture Mode	On –выпор передней камеры Off –выбор задней камеры
	Camera Setting	Led highlight – On/Off вспышка Shutter Sound – On/Off звук затвора EV – [-3...+3] Экспозиция Banding – [50/60 Hz] Частота считывания ПЗС Delay timer – [Off/5/10/15 ]Задержка времени Cont shot – [Off/1/3/5] Количество снимков
	Image Settings	Image size (640x480/320x240/240x40/160x12080x60) Image Quality (High/Normal/Low)
	White Balance	Выбор баланса белого
	Science mode	[Auto/Night] –режим съемки авто или ночной
	Effect settings	Эффекты изображение (Sepia, Sepia Green, Sepia blue)
	Storage	Указывают путь куда будут сохраняться снимки
	Restore default	Сброс к заводским установкам
После поднятия трубки телефон завершает звонок через 7 секунд	Settings -> General Call Settings -> Auto Quick End -> Duration [1-9999] Стояло значение Duration 7	
Включение и отключение поворота изображения видеоплеера	Multimedia -> Video player-> Options -> Video settings -> Video Motion Setting -> On/Off	
Тихо в наушниках воспроизводится звук, а на динамик громко.	*#1478963# -> Audio-> Headset mode -> Speech o ->16 Level Setting -> Max Analog Gain -> Увеличить значение	
Не принимаются	В других телефонах работает. Если переставить местами SIM1 и SIM2 местами	

входящие звонки с SIM-карты Beeline. На дисплее Invalid SIM	SIM1 и SIM2 местами, то несколько минут работает карта SIM-Beeline.
--	---

## Пользовательские настройки.

### Меню Organizer:

<b>Bluetooth</b>	1 Power	On/Off Bluetooth
	2 Inquiry audio device	Поиск устройств
	3 My Device	Мои устройства
	4 Active device	Активные устройства
	5 Settings	1 Visibility (Обнаружение устройства On/Off) 2 Change Device Name (Имя устройства) 3 Authentication (On/Off) 4 Audio path (Live in phone / Forward to Bluetooth) 5 FTP settings (Shared Folder/ Access)
	6 About	Описание устройства Bluetooth
<b>E-book manager</b>	<b>Organizer -&gt; E-book -&gt; Options</b>	
	1 Go to bookmark	1 Перейти к закладке
	2 Add bookmark	2 Добавить закладку
	3 Delete Bookmark	3 Удалить закладку
	4 Book info	4 Размер файла
	5 Settings	5 Font style/Font size/Scroll by/Auto Scroll/
	6 Apply global settings	6 Применить настройки как глобальные
	7 Help	7 Краткое руководство E-book
	8 Close	8 Выйти из программы
<b>To do list</b>	Перейти к задачам	
<b>Alarm</b>	Установка времени включения и отключения телефона (5 предустановок)	
<b>Calculator</b>	Калькулятор	
<b>World clock</b>	Установка местного времени	

### Settings (меню настройка):

<b>Dual Sim settings</b> (настройка SIM-карты)	Настройка → Dual Sim settings	
	Dual SIM open	Работа двух сим-карт одновременно
	Only SIM1 open	Работа только сим карты 1
	Only Sim2 Open	Работа только Сим-карты 2
	Flight mode	Ни одна Сим-карта не используется
<b>Phone setup</b> (настройка телефона)	Time and date	Установка даты и времени
	Schedule power on/off	Программное включение и отключение телефона
	Language	Выбор языка меню
	Preferred input method	Выбор способа и языка ввода

	Pen calibration	Калибровка дисплея
	Dial Vibration Setting	On/off вибро звонок
<b>Display characteristic</b> (настройка дисплея)	Wall paper	Обои
	Screen server	Заставка
	LCD back light	Яркость экрана
	Greeting text	Текс приветствия
	Power on display	Выбор заставки при включении
	Power off display	Выбор заставки при выключении
	Show date and time	Отображать время и дату
<b>General call seating</b> (Основные настройки)	1 SM call settings	1 Настройка входящий и сходящих звонков
	2 Call time reminder	2 Напоминание (Off/Single/Periodic)
	3 Call time display	3 Отображение длительности звонка
	4 Auto redial	4 Автонабор ( On/Off)
	5 Auto Quick end	5 Авто завершение звонка (1-9999 сек)
	6 Call motion settings	6 Выбор способа поднятия трубки
	7 IP Dial	7 Настройка VoIP
	8 Speed Dial	8 Программа выполнения задач
	9 Background sound	9 Фоновый шум (в метро, в ресторане, в городе...)
<b>Network setup</b>	Setting -> Network setup -> SIM 1 network setup	
	Network selection	Выбор сети оператора
	Preferred networks	Выбор приоритета сети
<b>Security setup</b>	SIM1 security setup	Настройка защиты SIM-карты 1
	Auto keypad lock	Авто блокировка клавиатуры
	Phone lock	Блокировка телефона
	Change password	Смена пароля
<b>Увеличение громкости мелодии</b>	User Profiles -> General -> Customize -> Volume	
<b>Sound effect setting</b>	Настройка эквалайзера	
<b>Restore factory settings</b>	Сброс настроек к заводским	

## User profiles:

<b>General</b>	ОСНОВНЫЕ
<b>Meeting</b>	В режиме запрета
<b>Outdoor</b>	На улице
<b>Indoor</b>	Дома
<b>Headset</b>	В режиме запрета
<b>Bluetooth</b>	В режиме Bluetooth

### User profiles -> General -> Customize:

Tone Setup	Настройка звуков:	1 Для входящих звонков с СИМ1
	1 SIM1 incoming call	2 Для входящих звонков с СИМ2
	2 SIM2 incoming call	3 Звук при включении телефона
	3 Power on	4 Звук при выключении телефона
	4 Power off	5 Звук при входящем сообщении на СИМ1
	5 SIM1 Message tone	6 Звук при входящем сообщении на СИМ2
	6 SIM2 Message tone	7 Звуковое сопровождение нажатия клавиш
7 Keypad tone		

Volume	Настройка громкости: 1 Ring tone 2 Key tone	1 Громкость звукового сигнала 2 Громкость нажатия клавиш
Alert Type	Тип уведомления: 1 Ring 2 Vib. Only 3 Vib. And ring 4 Vib. Then ring	1 Мелодия 2 Только вибросигнал 3 Вибросигнал и мелодия 3 Вибросигнал когда мелодия
Ring Tone	Режим мелодии: 1 Single 2 Repeat 3 Ascending	1 Однократно 2 Многократно 3 Плавно
Extra tone	Звук при событии: 1 Warning 2 Error 3 Camp on 4 Connect	1 Предупреждение 2 Ошибка 3 Режим ожидания 4 Соединение
Answer mode	Способ ответа: Any key	При нажатии любой кнопки

Автор: Петров Роман Викторович

Источник информации: <http://aor8200.narod.ru>